

La notice de pose
EN VIDÉO



Avez-vous bien pris
vos mesures ?
VÉRIFIEZ ICI



Accessoires
indispensables



Cutter Grattoir Raclette

Maroufle Pulvérisateur

Ref. produit : **KITbat**



Solution
savonneuse
1 cuillère à soupe
pour 250 mL d'eau

1 Préparez la pose

Conditions : évitez l'application en extérieur en cas de mauvais temps, vent, gel ou fortes chaleurs.
Température d'application : entre 10°C et 28°C



1. Nettoyez parfaitement les vitrages

Pulvérisez de l'eau savonneuse sur le vitrage et décollez les impuretés à l'aide d'un grattoir. Ajoutez de l'eau savonneuse et passez la raclette à vitre pour évacuer les derniers résidus. Séchez le tout à l'aide d'un chiffon propre et sec.

i Nettoyez également les encadrements



2. Pulvérisez de l'eau savonneuse sur le vitrage nettoyé

Assurez-vous de vaporiser de l'eau savonneuse sur la totalité du vitrage à équiper.

! La bonne réalisation de ces deux étapes se reflétera dans le résultat de votre application.

2 Posez le film sur la vitre



3. Préparez le film avant la pose

Déroulez le film à plat sur une surface propre et amorcez la séparation de la pellicule de protection et du film en vous aidant de 2 morceaux de scotch (non fournis) dans un angle l'un face à l'autre.

i Le côté de la pellicule de protection est indiqué par un pastille de couleur



4. Neutralisez la colle ou la face statique

Tout en retirant la pellicule de protection, pulvérisez abondamment de l'eau savonneuse sur la face découverte.

! Humidifiez vos doigts pour éviter les poussières



5. Appliquez le film sur le vitrage

Prenez soin d'appliquer la face mouillée contre la vitre en le prenant par le haut. Faites-le glisser sur la vitre pour le caler dans un angle et commencer à le lisser à la main.

! Une fois le film disposé, pulvérisez de l'eau savonneuse pour faire glisser la maroufle

3 Terminez l'application du film



6. Marouflez le film

Lissez le film à l'aide de la maroufle avec l'embout en caoutchouc du centre vers l'extérieur en commençant par le haut



7. Redécoupez si nécessaire

! Aidez-vous de la maroufle pour guider le cutter lors de la découpe afin qu'il ne touche plus l'encadrement



8. Marouflez à nouveau

Enveloppez la maroufle d'un papier absorbant pour absorber l'eau

! Laissez sécher 3 à 4 semaines sans toucher au film

i Pour les poses en extérieur, il est conseillé d'apposer un joint silicone neutre ou vernis type marin sur le contour du film pour éviter les éventuelles infiltrations d'eau.

! La pose est maintenant terminée !

