



Cutter



Grattoir



Maroufle



Pulvérisateur



Raclette

Ref. produit :
KITbat

1 Nettoyer le vitrage

Pulvériser de l'eau savonneuse et utiliser un grattoir. Essuyez la vitre et l'encadrement avec un chiffon propre et sec.

i Astuce : Dans le pulvérisateur, mélangez une cuillère à café de savon liquide dans 500ml d'eau

2 Préparer le film adhésif

Posez le film sur un support plus grand que lui (ou sur une autre fenêtre).
Placez le film avec la pellicule de protection face à vous (autocollant de repérage face à vous).

3 Retirer le liner de protection

Retirez la pellicule du liner de protection en haut sur 10 cm . Pour les poses à sec, il n'est pas nécessaire d'humidifier le film.

i Astuce : aidez-vous de 2 morceaux de scotch (non fournis) placés dans un angle l'un en face de l'autre pour séparer les 2 parties

4 Positionner le film

Retournez le film en appliquant la face adhésive sur la vitre à équiper, en le prenant par le haut.

5 Maroufler le film

Lissez le film à l'aide de la maroufle avec l'embout en feutrine du centre vers l'extérieur en commençant par le haut et en retirant le liner de protection au fur et mesure de l'application.

6 Redécouper si nécessaire

Aidez-vous de la maroufle pour guider le cutter lors de la découpe afin qu'il ne touche plus l'encadrement et maroufflez à nouveau les bords découpés.



La pose est maintenant terminée !

