

### Accessoires indispensables



**Raclette**

Ref. produit : VO147



**Cutter**

Ref. produit : VO101



**Alcool isopropylique**

Ref. produit : VO187

Kit de pose de revêtements muraux (murs et meubles)

Ref. produit : VO216

**Note :** Le revêtement adhésif décoratif Luminis Films s'applique sur tout type de support lisse et non poreux. Si vous avez un doute, réalisez un test de compatibilité avec un échantillon et attendez 1 à 2 semaines.

## 1 Préparation



### 1. Nettoyez minutieusement

La surface doit être sans poussière ou résidus et dégraissée, avec l'alcool isopropylique et un chiffon micro-fibre. Assurez vous également que la surface soit sèche.

**i** Dans le cadre d'un achat au mètre linéaire : prédécoupez le revêtement en ajoutant 5 cm de marge. Prévoyez un surplus si vous souhaitez équiper les tranches du support.



### 2. Préparez le revêtement

Découlez la pellicule de protection sur 10 cm. Et repliez-le sur lui-même.

**💡** Aidez-vous de 2 morceaux de scotch (non fournis) placés dans un angle l'un en face de l'autre pour séparer les 2 parties

## 2 Application



### 3. Appliquez le revêtement

Appliquez le revêtement sur la partie haute en marouflant progressivement de l'intérieur vers l'extérieur. Retirez la pellicule de protection au fur et à mesure.



### 4. Redécoupez si nécessaire

**💡** Pour obtenir une découpe propre, orientez votre lame de cutter à 45°.

**i** N'oubliez pas d'utiliser une lame de cutter propre et neuve

## 3 Finition



### 5. Maroufflez plus fermement

Maroufflez une dernière fois en appliquant une plus forte pression.

**💡** Pour parfaire l'activation de la colle, réchauffez le revêtement à l'aide d'un décapeur thermique.

**👍 La pose est maintenant terminée !**

### Accessoires recommandés



Sèche cheveux

ou



Décapeur thermique



**Primer d'accroche**

Ref. produit : VO213

## Astuces



### Réaliser un coin

Appliquez le revêtement sur la surface plane puis coupez en diagonal dans l'angle. Rabattez les côtés.

**💡** Pour améliorer l'accroche, vous pouvez utiliser un primer d'accroche sur ces zones.



### Faire un raccord

Réalisez le raccord en faisant chevaucher les 2 panneaux sur 1 cm.

